

Требования к проведению монтажных и пуско–наладочных работ.

Для начала работ по доставке, монтажу и отладки Шкафа управления насосом требуются следующие условия:

1. Обеспечен проезд к месту установки ШУНа.
2. Подвод **электрической сети** (3 фазы + нейтраль (заземление)) через автоматический выключатель или рубильник и **кабеля от насоса** к месту установки ШУНа.
3. Подготовка места установки датчиков обратной связи.
 - 3.1. Датчик давления и ЭКМ устанавливаются на выходном трубопроводе, на месте, **не допускающем замерзания и затопления**.
 - 3.2. На трубопроводе должен быть **отвод штуцер ½ через кран** для установки датчиков.
 - 3.3. К месту установки датчиков должен быть обеспечен подход (если место установки колодец, то должна быть лестница).
 - 3.4. От места установки датчиков до места установки ШУНа должна быть проложена труба с вложенной проволокой для протяжки кабеля или организован другой способ прокладки кабеля между ШУНом и датчиками, обеспечивающий защиту кабеля.
4. Помещение для монтажа и эксплуатации ШУН должно соответствовать климатическому исполнению станции.
5. Произведена оплата услуг по доставке, монтажу и отладки Шкафа управления насосом.

Дата установки назначается после извещения заказчика о выполнении всех условий.